



Стационарная мойка с электрическим подогревом воды Therm 871 E-ST 48.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

Описание

Аппарат для чистки горячей водой под высоким давлением типа Therm 871 E-ST 48

объединяет множество технических новшеств, разработанных фирмой Kranzle, обеспечивающих надежную эксплуатацию, безопасность аппарата и, не в последнюю очередь, удобство обслуживания и сервиса. Работает очень надежно, экологически чисто и почти бесшумно.

Аппарат оснащен цифровым термостатом, обеспечивающим теперь возможность работы в 2-х режимах.

Режим работы 1: Термостатное регулирование °C

Заданное значение температуры в °C можно предварительно выбрать посредством клавиш (+ -). Термостат замеряет температуру воды на выходе нагревательного контура и включает и выключает горелку с учетом заданных значений. Замеренная температура воды показывается в °C на индикаторе (действительное значение).

Режим работы 2: Мощность горелки %

Мощность горелки в % можно предварительно выбрать посредством клавиш (+ -).

Горелка включается и выключается с соответствующей частотой на основе предварительно заданных значений. Температура воды на выходе нагревательного змеевика замеряется и показывается в °C на индикаторе (действительное значение). Температура при этом зависит от установленной подачи (давления) и мощности горелки, показываемой на дисплее.

Преимуществом режима работы 2 по отношению к режиму работы 1 является то, что один раз заданные температуры поддерживаются с точностью +/- 1°C. И это даже при уменьшенном выходе воды и низких температурах, что, к примеру, требуется при мойке животных (при этом, само собой разумеется, следует соблюдать действующие предписания по безопасности). Все значения, выбранные последними, сохраняются в термостате.

Защитные устройства:

- Клапан для плавного регулирования объема и давления воды. Этот клапан обеспечивает также возможность байпасного режима без давления.
- Предохранительный клапан, защищающий аппарат от недопустимо высокого избыточного давления.
- Реле контроля потока, отключающее горелку жидкого топлива при нехватке воды, предотвращая таким образом перегрев нагревательной камеры.
- Реле давления, управляющее деблокировкой горелки и допускающее горение только при наличии рабочего давления.
- Второе реле перепада давлений, обеспечивающее возможность автоматического отключения аппарата, если пистолет закрыт более 30 секунд.
- Расцепитель максимального тока, отключающий аппарат при повышенном потреблении тока.

Все компоненты уже миллионы раз зарекомендовали себя в других аппаратах.

- Шасси повышенной проходимости, большие колеса с широкими сплошными резиновыми шинами
- Встроенный шланговый бараан со шлангом высокого давления из металлической ткани 20 м
- Присоединительный кабель 7,5 м с устройством намотки кабеля
- Колчан для безопасного отключаемого пистолета, копыя-турбокиллера и плоскоструйного копыя
- Эксцентриковый стояночный тормоз

Технические характеристики

Конструктивный размер/насос	BG 100/AM
Рабочее давление, плавно регулируемое, размер сопла 2505	30-170 бар
Расход воды при размере сопла 2505	14.5 л/мин. (870 л/час)
Выдача горячей воды (подвод 12оС), плавно регулируется	80оС при 32 бар
Нагрев воды на входе при 14,5 л/мин	+ 46оС
Мощность нагрева	48 кВт
Частота вращения двигателя	1.400 об./мин.
Электрическая потребляемая мощность	400 В, 80 А, 50 Гц
Потребляемая мощность	53,5 кВт
Предохранитель	80 А
Вес E-ST	140 кг
Размеры E-ST без шлангового барабана в мм. (ДхШхВ)	800 x 650 x 950

Объем поставки:

Наименование	
Устройство Total-Stop с задержкой отключения двигателя	да
Защитное отключение	да
4-кратная система безопасности с защитой от перегрузки	да
Счетчик часов работы	да
Засасывание моющего средства	да
Шланг высокого давления из металлической ткани (со шланговым барабаном)	да, 20 м. НД 8
Шланг высокого давления из металлической ткани (без шлангового барабана)	да, 10 м. НД 8
Безопасный отключаемый пистолет	да
Копье-турбокиллер с трубой из нержавеющей стали	нет
Плоскоструйное копые с трубой из нержавеющей стали	да
Входной водяной фильтр	да
Дистанционное управление	нет
Прибор для приема монет с индикацией остаточного значения	нет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru