



Очистители «Quadro» большой серии для мойки холодной водой 1000 TS T и 1000 TS. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

Kranzle Quadro 1000 TS T и Quadro 1000 TS

Надежные профессиональные аппараты высокого давления большой серии с барабаном для сматывания шланга. Регулятор давления расположен на корпусе. Отличается длительным сроком службы благодаря системе защиты от сухого включения и избыточного давления.

Головка насоса из кованной латуни и насосный плунжер с керамическим напылением также увеличивают ресурс автомойки. Четырехфазный двигатель (1400 об/мин) рассчитан на продолжительную работу и оснащен защитой от перегрева. Интегрированная емкость для воды объемом 16 литров, которая используется как накопительный буфер, делает возможным подключение автомойки к любой водопроводной линии.

Все аппараты серии Kranzle Quadro оснащены системой Total-Stop (тотал-стоп): двигатель автоматически включается/выключается через 30 секунд после нажатия/отпускания курка пистолета высокого давления. Это позволяет экономить электроэнергию и воду, а также продлевает срок службы аппарата.

У аппаратов возможна подача воды как из водопроводной сети, так и из любой емкости. Для подачи воды под давлением (водопровод) необходимо использовать накопительный резервуар, который нормализует давление воды перед подачей к насосу и в то же время защищает аппарат от «сухого» хода. Специальный поплавковый клапан контролирует уровень воды, если клапан опустится ниже критического уровня, то аппарат автоматически отключается. При заборе воды из емкости накопительный резервуар нужно предварительно снять. Это делается легко, без использования инструментов.

Моющее средство подается непосредственно к насосу, за счет чего давление на выходе не снижается.

Большие устойчивые колеса облегчают перемещение и транспортировку аппарата. Стояночный тормоз исключает самопроизвольное движение.

В комплект поставки входят:

барабан для сматывания шланга,

пистолет высокого давления,

насадка "киллер грязи",

шланг высокого давления, 20 м.

Технические характеристики

Наименование	Quadro 1000 TS T	Quadro 1000 TS
Рабочее давление, плавно регулируемое		
Макс. допустимое избыточное давление	250 бар	
Расход воды	16 л/мин. (960 л/час)	
Подвод горячей воды	макс. 60оС	
Объем водяного бака	16 л.	
Высота всасывания	2,5 м.	
Размер сопла (турбокиллер)	55	
Размер сопла (плоская струя)	2505	
Частота вращения двигателя		
Электрическая потребляемая мощность	400 В, 12 А, 50 Гц	
Потребление мощности	7,5 кВт	
Отдаваемая мощность	5,5 кВт	
Вес	89 кг	82 кг
Размеры в мм. (ДхШхВ)	770 x 570 x 990	

Объем поставки

	Quadro 1000 TS T		Quadro 1000 TS	
Наименование				
		с шасси из легированной стали		с шасси из легированной стали
Устройство Total-Stop с задержкой отключения двигателя	да		да	
Защитное отключение	да		да	
Водяной бак	да		да	
Засасывание моющего средства	да		да	
Шланговый барабан	да		нет	
Шланг высокого давления из металлической ткани	да, 20 м. НД 8		да, 10 м. НД 8	
Безопасный отключаемый пистолет	да		да	
Копье-турбокиллер с трубой из нержавеющей стали	да		нет	
Плоскоструйное копьё с трубой из нержавеющей стали	да		да	
Стояночный тормоз	да		да	
Входной водяной фильтр	нет		нет	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru