



Профессиональный очиститель для мойки горячей водой Therm 895-1. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

Therm 895-1

Аппарат Kranzle Therm 895-1 оснащен системой оптического контроля пламени: при отсутствии пламени подача топлива прекращается, на дисплее термостата появляется сообщение о неисправности. Еще одной особенностью автомойки является наличие цифрового термостата, который позволяет работать в 2-х режимах:

Термостатное регулирование — можно задать определенную температуру воды и в процессе работы термостат поддерживает это значение выключая и включая горелку по мере необходимости.

Регулирование мощность горелки — выбирается значение мощности горелки в %, и горелка включается и выключается с определенной частотой. Второй режим работы позволяет поддерживать температуру воды на выходе с большей точностью.

В цифровой термостат встроен счетчик часов работы. Это позволяет вовремя определить необходимость технического обслуживания.

Предохранительная арматура новой конструкции в аппарате Kranzle Therm 895-1 делает его надежным и безопасным в использовании, а также простым в обслуживании. Предохранительный клапан защищает автомойку от избыточного давления. Реле контроля потока отключает горелку при малом количестве воды, защищая нагревательную камеру от перегрева. Система Total-Stop автоматически отключает аппарат при бездействии пистолета более 20 секунд и включает его при нажатии на курок. Также использование новой технологии позволило эксплуатировать автомойку в безнапорном байпасном режиме.

Как и все аппараты Kranzle аппарат Kranzle Therm 895-1 имеет функциональный дизайн: электрокабель, инжектор моющего средства, пистолет, насадки крепятся в специальных местах на корпусе, барабан имеет складную ручку для удобства сматывания шланга, большие колеса «обуты» в резиновые шины, что делает аппарат устойчивым, стояночный тормоз исключает скатывание во время работы.

В комплект поставки входят:

топливный бак, 35 л,
пистолет высокого давления,
фильтр тонкой очистки,
шланг высокого давления, 20 м,
интегрированный барабан для сматывания шланга.

Характеристики продукта:

- Барабан для намотки шланга
- Кабель электросети, 5 м
- Шланг высокого давления
- Бесступенчатый регулятор давления воды
- Устройство(Total-Stop)
- 4-кратная система безопасности с защитой от перегрузки
- Регулятор температуры воды
- Топливный бак,35 л
- Голова помпы из кованной латуни
- Предварительная вентиляция камеры горения
- Встроенная паровая ступень
- Головка насоса из кованной латуни
- Керамическое покрытие плунжеров
- Пистолет высокого давления
- Распылительное копые из нержавеющей стали
- Инжектор моющего средства с фильтром

Технические характеристики

Рабочее давление, плавно регулируемое	30-195 бар
Макс. допускаемое избыточное давление	215 бар
Расход воды	14,9 л/мин. (895 л/час)
Выдача горячей воды (подвод 12оС), плавно регулируется	12 - 80оС
Паровая ступень	макс. 140оС
Размер сопла (плоская струя)	25045
Расход жидкого топлива при макс. мощности нагрева	6,0 кг/час (7,1 л/час)
Расход жидкого топлива при Т 45оС	4,3 кг/час (5,1 л/час)
Мощность нагрева	65 кВт
Топливный бак с контролем запаса	35 л
Частота вращения двигателя	1.400 об./мин.
Электрическая потребляемая мощность	400 В, 12 А, 50 Гц
Потребление мощности	7,5 кВт
Отдаваемая мощность	5,5 кВт
Вес	223 кг
Размеры без барабана в мм. (ДхШхВ)	1050 x 800 x 1000

Объем поставки:

Наименование	
Устройство Total-Stop с задержкой отключения двигателя	да
Защитное отключение	да
Контроль протекания	да
Предварительная вентиляция камеры горения	да
Оптическая система контроля пламени	да
Защитный термостат срабатывает при температуре отработанных газов свыше 230оС	да
4-кратная система безопасности с защитой от перегрузки	да
Остановка горелки при недостатке жидкого топлива	да
Счетчик часов работы	да
Засасывание моющего средства	да
Шланг высокого давления из металлической ткани (со шланговым барабаном)	да, 20 м. НД 8
Шланг высокого давления из металлической ткани (без шлангового барабана)	да, 10 м. НД 8
Безопасный отключаемый пистолет	да
Копье-турбокиллер с трубой из нержавеющей стали	нет
Плоскоструйное копьё с трубой из нержавеющей стали	да
Стояночный тормоз	да
Входной водяной фильтр	да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru